


Explication Alarme nouveau VI (à partir du n° 88213)

Alarme SEL



: Alarme sel. Quand ce logo s'affiche, veuillez remplir le bac à sel au maximum de pastilles de sel et appuyez sur , ce qui enclenchera une régénération et mettra automatiquement les paramètres de l'alarme à zéro. Lors de l'enclenchement de l'alarme, le niveau de sel est à un niveau de 10 à 15 cm (un niveau de sécurité).

Ne pas charger en sel entre deux affichages de l'alarme.


Alarme ENTRETIEN



: Alarme Entretien. Quand ce logo s'affiche, veuillez appeler la société pour faire l'entretien de votre adoucisseur. Cette alarme répond au calendrier par rapport au dernier entretien effectué ou lors de la mise en service de l'adoucisseur. Elle se déclenche une fois l'année écoulée (365 jours). Lors de l'activation de cette alarme, votre adoucisseur fonctionne tout à fait normalement. Elle sera resetée lors du passage du technicien.

Cette alarme est activée par le technicien lors de la mise en service avec prise d'un contrat d'entretien ou lors du premier entretien avec contrat. A date d'activation de l'alarme, le logo s'affichera.

Alarme FUITE

L'alarme FUITE est basée sur le principe qu'un écoulement continu de minimum 2 litres/minute sur 8 heures de temps s'est produit. Un message d'alerte s'affichera sur l'écran vous signalant cette consommation d'eau continue. Pour effacer le message de l'écran, appuyer sur .

Alarme Batterie



Le programmeur contient une pile qui permet de maintenir la mémoire à différents points. Lors de l'apparition de ce logo, veuillez faire appel au service-après-vente.